




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DEPÓSITO PARA BICICLETAS
CBG7X7

Gloss



Herramientas recomendadas



IMPORTANTE: LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

www.bluetoolsr.com.ar

PREPARACIÓN DEL MONTAJE

Antes de comenzar la construcción, consulte los códigos de construcción locales con respecto a las bases, la ubicación y otros requisitos. Estudie y comprenda este manual del propietario ya que contiene información importante y consejos útiles para un montaje más fácil y agradable.

Instrucciones de montaje

Revise todas las instrucciones y la información apropiada antes de comenzar, asegúrese de seguir cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados exitosos.

Base de suelo:

El sitio para realizar la instalación debe estar preparado para que la base del cobertizo esté nivelada y se requiera verificar con un nivel de burbuja.

Para evitar que la humedad penetre en el cobertizo, la base se puede construir con madera tratada u hormigón. **El cobertizo no está diseñado para ser construido directamente sobre el césped.** Además, el suelo se enlodará durante los días lluviosos.

Si hace una plataforma de hormigón, es importante que las pendientes inclinen hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Debe esperar para que la plataforma de hormigón, concreto o cemento se seque antes de construir el cobertizo en sobre la plataforma.

Las bases también pueden ser construidas con ladrillos, bloques o montarse sobre una plataforma de hormigón.

Los ladrillos o bloques deben ser cementados sobre las bases de concreto firmes y niveladas y el marco del invernadero debe ser perforado y atornillado a la base.

Lista de Piezas y Accesorios:

Antes de comenzar, separe e identifique todas las piezas y el hardware para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para su cobertizo (consulte la página de Lista de Piezas).


No intente ensamblar el cobertizo si faltan piezas, porque cualquier cobertizo parcialmente ensamblado puede resultar seriamente dañado por vientos ligeros.

La seguridad se debe enfocar en la posición No. 1.


- 1 Seleccione un día seco y tranquilo para su montaje. Se requiere trabajo en equipo (dos o más personas) durante el montaje.
- 2 Use guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el montaje para evitar lesiones; Preste atención al borde afilado de algunas partes.
- 3 Los niños y las mascotas no pueden ingresar al sitio de construcción.
- 4 Nunca concentre su peso total en el techo del edificio. Cuando utilice una escalera de mano, asegúrese de que sea segura.

Cuidado y Mantenimiento


- 1 Mantenga limpio el cobertizo con un paño suave, use agua si es necesario.
- 2 Mantenga los rieles de las puertas libres de suciedad y otras cosas que eviten que se deslicen fácilmente.
- 3 Limpie la nieve con las herramientas necesarias para asegurarse de que sea seguro ingresar; Las fuertes nevadas pueden provocar un colapso, por favor asegúrese de seguridad antes de entrar.
- 4 El cobertizo no está hecho para vivir sino para almacenar cosas.









































ES_NOTA: Si hay una ligera flexión en las esquinas


























ES_1. Por favor, use guantes y estire las esquinas ligeramente hasta que queden planas

































ES_2. Entonces las hojas serán normales y no hay ninguna influencia sobre el ensamblaje


Carton:1/2					
NO.	PART.	Qty.			
W3	 1400mm	4	17D	 1385mm	1
W5	 1400mm	4	D1	 1385mm	4
W7	 1400mm	2	5	 1355mm	4
31L	 714mm	2	30L	 108mm	1
31R	 714mm	2	30R	 108mm	1
31L	 606mm	2	W5L	 1600mm	1
31R	 606mm	2	W5R	 1600mm	1
21A	 1246*135mm	1	W5B	 1600mm	2
21C		1	W1	 1600mm	1
21B	 636*199mm	1	5A	 1600mm	1
21D		1	5B		1
22	 838mm	4	33-1	 2	2
27	 4	4	33-2	 2	2
27A		4	Z1	 4	4
28U	 928mm	4	C	 4	4
28	 850mm	2	F	 4	4
17E	 1385mm	2	H	 6	6
17L	 1400mm	1	H1	 1	1
17R	 1400mm	1	H2	 1	1
17C	 1385mm	1	H3	 2	2
			F4	 4	4
			F7	 210	210











NR.	PART	MM	QTY
UNDER			
2		1785	2
3		1828	2
4H			4
MIDDLE			
5B		1600	2
5A		1600	2
6Y		1928	1
5		1355	1
7L		1850	1
7R		1850	1
8		1745	1
8-1			1745
8-2		1745	1
B-14		1886	2
B-15		1907	2
33-1			2
33-2			2
31L		714	2
31R		714	2
32L		606	2
32R		606	2
Z1			
W3		1400	4
W5		1400	4
W5L		1600	1
W5R		1600	1
W5B		1600	2
W7			1400
W1		1600	1
TOP1			
25		1920	1









NR.	PART	MM	QTY
21A		1246*135	1
21C		1246*135	1
21B		636*199	1
21D		636*199	1
31L		108	1
31R		108	1
TOP2			
19L		2033	1
19R		2033	1
20L		1990	1
20R		1990	1
W3-1		2033	3
W5-1		2033	2
17F		1385	1
17G		1385	1
17F		1385	1
17L		1400	1
17R		1400	1
28		950	2
28U		928	4
27			4
27A			4
22		838	4
D1		1385	4
C			4
F			4
H			6
H1			1
H2			1
H3			2
F4			4
F7			210



2L		1
2R		1
3		2
C		4
4H		4
S4		16











NO.	PART	Qty.
W3		2
W5		2
W7		1
S4		34
F7		38
S6		4
S7		4













NO.	PART	Qty.
W5L		1
W5R		1
W5B		2
33-1		2
33-2		2
S4		12
F7		12
F8		12











NO.	PART	Qty.
W3		2
W5		2
W7		1
S4		34
F7		38
S6		4
S7		4






NO.	PART	Qty.
W5L		1
W5R		1
W5B		2
33-1		2
33-2		2
S4		12
F7		12
F8		12




NO.	PART	Qty.
W1		1
5A		1
5B		1
S4		19
F7		23
S6		4
S7		4











04

NO.	PART	Qty.
8-2		1
S4		6
F7		6






05



NO.	PART	Qty.
W3		2
W5		2
W7		1
S4		36
F7		41
S6		5
S7		5











06



NO.	PART	Qty.
8-1		1
S4		18
F7		18



07





NO.	PART	Qty.
21A		1
21B		1
21C		1
21D		1
S4		4
F7		4
S6		4
S7		4



08





NO.	PART	Qty.
S4		40
F7		6








09





NO.	PART	Qty.
25		1
S4		4

10





NO.	PART	Qty.
17L		1
17R		1
6Y		1
S4		14
S10		4
F7		4
F8		2

11



NO.	PART	Qty.	NO.	PART	Qty.
31L	L	2	31R	L	2
32L	L	2	32R	L	2


12






x 2





NO.	PART	Qty.
B-14		2
B-15		2
Z1		4
S4		8



13




NO.	PART	Qty.
S4		12
S10		12




NO.	PART	Qty.
W3-1		3
W5-1		2
S4		15
F7		15









NO.	PART	Qty.
19L		1
19R		1
20L		1
20R		1
F4		4
S4		10
S8		4
F7		14
F8		12




NO.	PART	Qty.
27		4
27A		4
22		4
S4		32






× 4

NO.	PART	Qty.
D1		2
17E		1
17G		1
F7		6
S6		6
S7		6












18

NO.	PART	Qty.
S4		8
F7		8










19

NO.	PART	Qty.
H		3
28U		2
28		1
S4		23
S6		12
S7		12
F7		9






20

NO.	PART	Qty.
D1		2
17E		1
17F		1
F7		6
S6		6
S7		6











21

NO.	PART	Qty.
S4		8
F7		8








22





NO.	PART	Qty.
H		3
28U		2
28		1
S4		23
S6		12
S7		12
F7		9





23


NO.	PART	Qty.
H3		2
S4		8
F7		18
S7		18



NO.	PART	Qty.
H1		1
H2		1
S6		5
S7		5



NO.	PART	Qty.
S9		4



ES: Si el cobertizo está instalado sobre césped, el [s9] se puede utilizar para aumentar la estabilidad del cobertizo.